

## 自动压力装置

### 用途

用于安装在水泵上，根据用水需要自动开启和停止。  
可调启动压力范围：1.5-2.5bar。

### 材质

塑料配件为玻璃纤维塑料。  
内膜为天然橡胶。

### 设备

包含止回阀。  
包含连接管。  
包含电源线，没有插头。  
包含干运转保护功能。  
自动复位功能。

### 自动复位功能

断水以后，会自动切断水泵电源，1分钟后自动启动，如果还是没水，10秒钟后会自动断电，5分钟，15分钟，一小时后会进行类似自动重启，四次过后仍然没水，将进入休眠状态，接下来要使用水泵，需人工重启。



## 技术特征

型号	I [A] (max)	Hz	保护等级	最高压力	启动压力	停止压力	最高温度	进水口口径	出水口口径	编码
										1~230V
Pressdrive	12	50/60	IP 55	10 bar	1,5 - 2,5 bar	水泵最大可供压力	60	1"	1"	205333

## 尺寸及重量

型号	A	B	Kg
Pressdrive	281	134	0,9

